

## Anleitung

Nachdem Sie die Update CD erstellt haben, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie den Player ein
2. öffnen Sie die Schublade
3. legen Sie die gebrannte FMW-CD ein
4. schließen Sie bitte die Schublade
5. wenn aufgefordert, folgen Sie bitte den Anweisungen
6. Während des Upgrades öffnet sich die Schublade. Entnehmen Sie bitte die FMW-CD.
- 7. WICHTIG: der Update Vorgang ist noch nicht zu Ende, schalten Sie das Gerät nicht aus, schließen Sie nicht die Schublade!**
8. Am Ende des Update Vorganges nach ca. 3-4 min. schließt sich die Schublade automatisch und der Player schaltet sich aus.
9. Schalten Sie das Gerät jetzt wieder ein.
10. Mit 'Setup' gehen Sie ins OSD, wählen Sie dort mit der Cursor Taste das Menü 'Allgemeines'. Drücken Sie dann bitte 'Enter'.
11. Prüfen Sie die Firmware-Version: letzte Zeile, die beiden letzten Ziffern rechts stehen für die Version.
12. Gehen Sie mit dem Curser nach unten auf 'Werkseinst.' und drücken Sie bitte 'Enter'
13. Der Player ist nun betriebsbereit

